

Инструкция по эксплуатации Часов сувениров

1. Откройте крышку батарейного отсека либо снимите заднюю крышку на часах и вставьте батарейки согласно полярности.
2. Поворачивая ручку (по часовой стрелке или против) установки времени установите точное время.

Основные рекомендации:

- предохраняйте часы от падений и ударов;
- не ставьте часы рядом с сильно вибрирующими предметами;
- оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (попадания воды, бытовой химии и т.д.);
- часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 1°C до 45°C, при относительной влажности воздуха от 20 до 80%.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы прибор рекомендуется утилизировать в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Внесите посильный вклад в сохранение природы – отнесите использованные батарейки в специальное место для утилизации.