

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШТОР РУЛОННОГО ТИПА

(конкретные особенности установки могут отличаться в зависимости от конкретной модели и производителя)

1. Выберите место установки шторы. Возможны несколько вариантов:
 - на стене в оконном проеме,
 - на оконной раме,
 - на потолке.
2. Убедитесь в том, что при выбранном вами типе установки рулонной шторы никакие препятствия не будут мешать подъему или опусканию шторы.
3. Измерьте ширину шторы вместе с кронштейнами. Для упрощения установки кронштейна предусмотрите зазор около 1 сантиметра.
4. Определитесь, с какой стороны – справа или слева – должна располагаться цепочка управления рулонной шторы. Выполните разметку для установки шторы и закрепите кронштейны на оконной раме или в оконном проеме.
5. Установите кронштейны на раму или стену. В случае установки кронштейна на оконную раму просверлите тонкие отверстия диаметром 2-3 мм. При установке на стену потребуются отверстия диаметром 6 мм, а также дюбеля.
6. Крепление кронштейнов к потолку. Определите середину оконной рамы и отмерьте вправо и влево одинаковое расстояние для правильного крепления кронштейнов.
7. Обрежьте вал шторы до необходимой длины. Для этого потребуется из полной ширины шторы вычесть толщину кронштейнов. Отметьте полученную длину вала и спилите лишнюю часть. Установите на вал заглушку с выступом. Отпилите нижнюю рейку такой же длины.
8. Обрежьте полотно шторы по ширине до нужного размера.
9. Закрепите полотно шторы на валу. Снимите защитную пленку с самоклеющейся полоски вала: полотно шторы должно накручиваться на вал и разворачиваться со стороны окна. Убедитесь, что полотно закреплено горизонтально! Загните 5-6 см верхней части полотна таким образом, чтобы образовалась складка. Установите вал в складку самоклеющейся полоской вверх. Перекатите вал в направлении к верхнему краю полотна. Затем сверните штору на 70-80 процентов ее длины и поместите нижнюю рейку в имеющееся на шторе отверстие.