

Уход за посудой из керамики

1. Для предотвращения образования микротрещин и сколов необходимо постоянно следить за тем, чтобы на поверхность изделий не воздействовали резкие перепады температуры.
2. Перед использованием следует удалить все упаковочные материалы, наклейки и этикетки.
3. Не применяйте чистящие порошки и металлические мочалки.

Перед первым использованием нужно тщательно обработать внутреннюю часть посуды жидким моющим средством, затем промыть и насухо вытереть изделие бумажным полотенцем или мягким сукном.

Инструкция по эксплуатации посуды для приготовления пищи на плите

1. Для газовой плиты применяйте рассекатель огня.
2. На электрической (керамической) плите сначала поставьте изделие на конфорку и только после этого включите нагрев.
3. Для индукционной плиты используйте пропускающий диск.